

## **SynkoFlex vattenspär är lättast att arbeta med när den tas från uppvärmt utrymme. Vi rekommenderar en temperatur runt 25°C.**

- När SynkoFlex läggs i färsk betong får primer inte användas.
- Generellt skall SynkoFlex ligga mitt i arbetsfogen.
- SynkoFlex läggs i den färska betongen i omedelbar anslutning till gjutningen.

1. Drag av det bruna skyddspappret.

2. Lägg SynkoFlex i betongytan. Det transparenta skyddspappret uppåt.

3. Tryck ned SynkoFlex 5-10 mm. i betongen.

4. SynkoFlex-spärren skall ligga i obruten följd! Det är viktigt att de olika bitarna sammanfogas ordentligt. Vi rekommenderar 30mm. överlappning och ordentlig sammantryckning av bitarna.

5. När betongen brännt skall SynkoFlex-spärren ha härdat samman med betongen.

6. Synko

Flex påverkas inte av väderleksförhållandena utan kan ligga hur länge som helst i väntan på nästa gjutning.

7. Före nästa gjutning - Drag av det transparenta skyddspappret!